


# ウェルカムランプ☆コントロールユニット 取扱説明書



赤線……常時電源  
黒線……アース  
緑線……ACC  
黄色線…ロック信号(プラス入力)  
橙線……アンロック信号(プラス入力)  
茶色線…パルス出力(プラス出力)  
紫線……通常出力(プラス出力)

## 車に乗る際

アンロックで各チャンネルが出力



30秒経過するか、ACCが入力されれば消灯。  
30秒以内のロック作動の場合は、5秒後に消灯。

## 車から降りる際

ACC オフで各チャンネルが出力



30秒経過するか、ロック作動で5秒後に消灯。

## 注意事項

取り付けの際は必ずヒューズを取り付けて下さい。

ロック線、アンロック線は各作動時に一瞬12Vが流れる線になります。(非作動時は0V)

ユニットからのパルス出力線(茶色線)にはLED以外の電装品を取り付けしないで下さい。

各出力は1A以下でご使用下さい。1A以上で使用したい場合は上記画像のように4極リレー等をご使用下さい。(パルス線に4極リレーを使用しないでください)

## 保障

保障期間は**商品発送日**から2週間です。

期取り付けの際にかかる費用・部品等破損した場合、いかなる場合でも弁償・ご対応をお受けいたしませんのでご了承ください。

**商品発送日**から2週間以内の故障、製品の不具合については、代替品と交換をいたします。

代替品の交換は、当人に不良品をご返送頂き当人がその不良を確認した後に

代替品を発送いたします。その間における代替品はございません。

使用方法の誤り、水没、分解、改造、その他での使用による破損は保障対象外になります。

経緯を残すためメールのみの対応になります。✉[INFO@K-MP.NET](mailto:INFO@K-MP.NET)